

## **Montering av furubänk.**

Lägg bänken upp och ner. Där ser du borrhål, och markeringar för bockarna.

Lägg bokstav mot bokstav, och se till så bockens två ben pekar utåt.

Det tredje och enkla benet ska peka in mot mitten.

Skruva i skruvarna med stjärnmejsel.

Vänd bänken rätt, och var så god och sitt.

Lycka till!

Anna Agger